

仕 様

定格電源電圧	AC100V	適合LED電球	口金E26
電源周波数	50/60Hz 共用	適合取付の配線器具	引掛けシーリング/ローゼット
定格消費電力	P02C63-10VB (3灯:30W以下) P03C65-10VB (5灯:30W以下) P04C6A-10VB (10灯:60W以下)	全長	1,000mm
※実際の消費電力はご使用のLED電球によって異なります。			

保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間はご購入日から1年間です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、保証期間は半分とします。
- ・LED電球などの消耗品は対象外です。
- ・外観及び性能が、弊社基準内の品質のものは保証の対象外です。

アフターサービスについて

- ・保証期間中に修理を依頼されるときは、ご購入日が特定できるものを添えてご購入の販売店までお申し出ください。
 - ・修理、使い方などのご相談は、ご購入の販売店または弊社へお問い合わせください。
- その際は照明器具の形名、ご購入時期をお忘れなくお知らせください。
- ・修理用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、製造終了後6年間保有しています。

オンリーワン照明器具 保証書

保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と併せて大切に保管してください。

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で、万一保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - ・使用上の誤り及び不当な修理、改造による故障及び損傷
 - ・ご購入後の取付け場所移設、輸送、落下などによると思われる故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源などに起因する故障及び損傷
 - ・施工上の不備に起因する故障や不具合
 - ・本保証書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合
 - ・保証書にお買上げの年月日、販売店名が明記されていない場合
3. 保証修理に相当する不具合が生じ、不便さを補うために生じた電話代、送料、及び製品の交換にかかった工賃の費用負担は保証の対象外です。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

Only One[®]

株式会社 ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5 URL : <http://www.only-1-led.com/>
TEL:0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX:0561-74-5595

営業時間:月曜日～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00 ※土日祝祭日・年末年始は除く

Only One[®]

blanc²
ブランブラン

[LED電球専用]照明器具取扱説明書

ペンダント照明 ブランブラン「フレアー」シリーズ

P02C63-10VB(3灯 E26)
P03C65-10VB(5灯 E26)
P04C6A-10VB(10灯 E26)

NO:000001

このたびは、オンリーワン製品ペンダント照明ブランブラン「フレアー」シリーズををお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、複数のペンダントLED照明を一つの配線器具にワンタッチで取付できます。また、個々のLED電球の高さや複数のコードの広がりなどを簡単に調整することができますので、オリジナルの照明デザインができます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書の「ご購入日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。

禁止	下記のような形状・状態の配線器具（ローゼットまたは、引掛シーリング）には取付けない。 火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。 ※販売店、工事店に交換を依頼してください。（電気工事には資格が必要です。） ・ベニヤ板や石膏ボードなどの補強のない場所についている配線器具 ・突起部のある天井、凹凸のある天井についている配線器具。 ・がたついたり、破損している配線器具	 電源端子 電源端子露出タイプの配線器具
必ず守る	照明器具を分解・改造したり、部品交換をしない。 火災、感電、落下によるケガのおそれがあります。	
必ず守る	調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する。 LED電球の破損、短寿命、火災の原因になります。 ※販売店、工事店に交換を依頼してください。（電気工事には資格が必要です。）	
必ず守る	異常を感じた場合、速やかに電源を切る。 ご購入の販売店、工事店にご相談ください。	

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負うことや、財産の損害が発生することが想定される内容です。

禁止	浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない。 火災、感電の原因となることがあります。 ※防湿、防雨型ではありませんので、水滴の生ずる場所には取付けないでください。	
禁止	温度の高くなるものを照明器具の真下に置かない。 火災、感電の原因となることがあります。 ※照明器具の真下に暖房器具、ガス器具などを置かないでください。	
必ず守る	LEDを直視しない。 目の痛みの原因となることがあります。	
必ず守る	交流100ボルトで使用する。 過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。	
必ず守る	LED電球の交換、お手入れの際は、電源を切る。 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。	
必ず守る	点灯中や消灯直後はLED電球やその周辺にさわらない。 やけどの原因となることがあります。 ※お手入れやLED電球の交換は電源を切り、LED電球やその周辺が冷めてから行ってください。	

使用上のご注意

・LED電球にはバラツキがあるため、同一形名の商品でも発光色、明るさが異なる場合がありますのでご承知ください。
・点灯する距離や場所により照射面等に光ムラが気になる場合がありますのでご承知ください。
・照明器具を使用中、近くでラジオやテレビなどに雑音が入る場合があります。
雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけてください。
・照明器具には寿命があります。使用条件・環境で異なりますが、一般的な使用状態で10年が目安です。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。定期的な清掃・点検をお願いします。点検せずに長期間使い続けると火災、感電、落下などに至る場合があります。
・LED電球にも寿命（公称30,000～40,000時間）があります。併せて定期的な点検をお願いします。
・直射日光のあたる場所、高温の場所への取付けはしないでください。変色、破損する原因となります。
・紫外線ランプの使用はしないでください。または紫外線を発する光源の近くでは使用をしないでください。


お手入れのしかた

※安全のため、安定した足場（脚立や椅子など）を確保してください。必ず電源を切ってから行ってください。


・明るく安全に使用していただくため、6カ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
・LED電球を清掃するときは照明器具からはずして乾いた布でふいでください。
※照明器具をはずすときは、シーリングカバーをはずしてからロック解除ボタンを押しながら、引掛けシーリングを反時計回りに回してはずします。

取付ける前に

1. 取付ける天井面に下図のような配線器具が付いている場合、取付けできます。




角型引掛
シーリング



丸型引掛
シーリング



フル引掛
ローゼット




丸型フル引掛
シーリング

※配線器具が取付いていない場合は、電気工事に依頼してください。電気工事には資格が必要です。
※直射日光のあたる場所、高温の場所への取付けはしないでください。変色、破損の原因となります。

2. 壁スイッチが設置してあることをご確認ください。

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、電気工事に依頼して一般の入切用スイッチに交換してください。




3. 適合電球のご案内。別売のLED電球(口金E26)をご用意ください。LED電球は付属しておりません。別途お買い求めください。

品番	品名	電球タイプ	発光色	消費電力	明るさ
LDB26	電球タイプ	クリア電球	電球色	5W	360lm
LDB26W		フロスト電球			350lm
LDF29A	オリジナル	フィラメント 電球	暖系電球色	5W	400lm
LDF30A	エジソン				
LDF31A	ボール95				
LDF32A	ボール125				

電球詳細は弊社ホームページにてご確認ください。 <http://www.only-1-led.com/>
※白熱電球、蛍光灯は使用できません。

各部の名称

図：フレアー(3灯)P02C63-10VB




取付けかた

※安全のため、安定した足場(脚立や椅子など)を確保してください。必ず電源を切ってから行ってください。

1. 配線器具に取付ける

- ①配線器具に引掛ツメを合わせてはめ込みます。
- ②引掛けシーリングを強く押し上げながらカチッと音が鳴るよう最後まで時計回りに回します。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。



2. シーリングカバーを取付ける

■シーリング、ローゼットへの取付方法




取外し方



3. ランプソケットにLED電球を取付ける


LED電球(別売)はソケットにしっかりと取付けてご使用ください。



※ソケットは磁器製です。落としたり、硬いものにぶつけると破損の原因となります。
※ガラスグローブ製のLED電球は割れやすい物です。落としたり、硬いものにぶつけると破損の原因となります。破損した場合、ガラスの破片が飛散し、怪我の原因となります。


■コードの長さを調節する。

- ①調整リング[B][C]を約10cm下げます。
- ②1本のコードを上へ引き電球の高さを調整します。
- ③余分なコードを付属の結束バンドで止めます。



■コードの広がり調節する


調整リング[C]を下げるとコードの広がりを調整できます。



■ガラスグローブ製のLED電球を使用する場合

ガラスグローブに付属のグローブバンドを装着してご使用ください。ガラス部の破損や傷防止となります。※破損を完全防止するものではありませんので、事前にご了承ください。
※グローブバンド(ポリウレタン製)は、耐久性に優れていますが、ご利用環境により経年劣化します。
※消耗品のお求めは別途お問い合わせください。

電球同士が接触する場合
接触する部分に
グローブバンドを
取付けます。



ソケット部分と接触する場合
接触する部分に
グローブバンドを
取付けます。

