



【仕様】

| 品番 | 光色 | 寸法 (mm) | | 質量 (g) | 口金 | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 定格入力電流 (A) | 定格消費電力 (W) | 全光束 (lm) | 白熱電球 W相当 | 色温度 (K) | 演色性 (Ra) | 定格寿命 (h) |
|------|-----|---------|-----|--------|-----|----------|----------|------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | | 外径 | 全長 | | | | | | | | | | | |
| LDC7 | 電球色 | 100 | 125 | 38 | E26 | AC100 | 50/60 | 0.02 | 0.9 | 30 | - | 3000 | 66 | 10000 |

【安全に関するご注意】

⚠ 警告

- ・取付け、取外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- ・直流電源では絶対に使用しないでください。（破損、発煙の原因）
- ・破損したランプは使用しないでください。（ケガ、感電の原因）

⚠ 注意

- ・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因）
- ・水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損、絶縁不良の原因）
- ・ランプソケットに確実に取付けてください。（落下の原因）
- ・点灯中のランプを直視し続けしないでください。（目を傷める原因）
- ・分解しないでください。（感電の原因）

【以下の器具には使用しないでください】

- ・調光機能付（100%点灯でも使用不可）
- ・断熱材施工器具
- ・水銀灯などのHIDランプ器具
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・空気容量が2リットル以下の密閉型器具
- ・人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具、ホタルスイッチ機能のついた器具など
- ・屋外、水滴がかかる場所にある器具

※このほか、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|---|-----|-----|-------------|----------------|--|
| | | | 特記事項 調光非対応 ※調光機能のついた照明器具や回路 (100%点灯でも使用不可)では使用できません。 | | | 品番 | LDC7 | |
| | | | 単位 mm | | | 品名 | 公開☒・LED電球_G100 | |
| ③ | LEDチップ | 20個 | 製 図 | 照 査 | 検 認 | ☒ 番 | G400105 | |
| ② | グローブ | PET | 黄木 | 土田 | 藤岡 | 株式会社ビートソニック | | |
| ① | 口金 | E26 | | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質/摘要 | 19-05-31 | | | | | |